

RYCHLOMĚR TRAMEX

LED červená
PORUCHA
Odstavit vozidlo

V_{max} – červená stupň.

LED změny rychlosti

Nastavení jasu LED

Nastavení podsvícení

Pomalá jízda

Nulování km den

Zobrazení času – dat



LED žlutá **CHYBA**
možno dojet

Bliká – stáhnout data
Svíí – ztráta dat

$V_{před}$ – žlutá stupnice

Okamžitá rychlost

Rolovací tlačítka
pohyb po složkách

Přechod do menu
Zpět

Vybrat (potvrď)

Zobrazení dráhy
denní km

Chybová hlášení
při svitu LED chyba

ZADÁVÁNÍ ÚDAJŮ:

Potvrzování zadaných údajů se provádí tlačítkem “Vybrat (potvrď)”

Opravy se provádí tlačítkem “Zpět”

- 1) **Stisknout MENU**
- 2) Zadání volné
- 3) Strojvedoucí
- 4) Služebna
- 5) Stanice
- 6) Číslo vlaku
- 7) Hmotnost
- 8) Nápravy
- 9) Brzdový režim
- 10) Brzdící %
- 11) Kód země
- 12) **Stisknout Menu**